

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

MANUALE DEL PRODOTTO

IONI DI LITIO
PACCO BATTERIA



TFBLI2075



⚠ Attenzione

- a) Non smontare, aprire o frantumare le celle secondarie o le batterie.**
- b) Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. L'uso delle batterie da parte dei bambini deve essere supervisionato. In particolare, tenere le batterie di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini piccoli.**
- c) Consultare immediatamente un medico se una cella o una batteria è stata ingerita. d) Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco. Evitare conservazione alla luce diretta del sole.**

- e) Non cortocircuitare una cella o una batteria. Non conservare celle o batterie alla rinfusa in una scatola o in un cassetto dove potrebbero cortocircuitarsi a vicenda o essere cortocircuitato da altri oggetti metallici.
- f) Non rimuovere una cella o una batteria dalla confezione originale fino a quando non è necessario per utilizzo.
- g) Non sottoporre le celle o le batterie a urti meccanici.
- h) In caso di perdita di una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle

| Inglese

o con gli occhi. In caso di contatto,
lavare la zona interessata con
abbondante acqua e consultare un
medico.
consiglio.

- i) Non utilizzare caricabatterie diversi da
quello specificamente fornito per l'uso
con l'apparecchiatura.
- j) Rispettare i segni più(+) e meno(-) sulla
cella, sulla batteria e sull'apparecchiatura
e garantirne il corretto utilizzo.
- k) Non utilizzare celle o batterie non
progettate per l'uso con l'apparecchiatura.

l) Non mischiare celle di diversa

**fabbricazione, capacità, dimensione o
tipo all'interno di un**

**dispositivo. m) Acquistare sempre la batteria
consigliata dal produttore del
dispositivo. per
attrezzatura.**

**n) Mantenere le celle e le batterie pulite
e**

**asciutte. o) Pulire i terminali delle celle
o delle batterie con un panno
pulito e asciutto se si**

**sporcano. p) Le celle e le batterie
secondarie devono essere caricate prima
Utilizzare sempre il caricabatterie
corretto e fare riferimento alle istruzioni**

del produttore in inglese

o il manuale dell'apparecchiatura per

le istruzioni di carica corrette. q) Non

lasciare una batteria in carica prolungata

quando non è in uso

utilizzo.

r) Dopo lunghi periodi di stoccaggio,

potrebbe essere necessario caricare

e scaricare le celle o le batterie più
volte

ottenere le massime prestazioni. s)

Conservare la documentazione originale

del prodotto per riferimento futuro.

t) Utilizzare la cella o la batteria solo per

l'applicazione per cui è stata progettata.

- u) Se possibile, rimuovere la batteria dall'apparecchiatura quando non è in uso.**
- v) Smaltire correttamente.**

Importanti istruzioni di sicurezza per la cartuccia della batteria

- 1) Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e avvertenze sul caricabatterie, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.**
- 2) Non smontare la cartuccia della batteria.**
- 3) Se il tempo di funzionamento è diventato eccessivamente breve, fermarsi**

| Inglese:

operativo immediatamente. Potrebbe interrompersi immediatamente. Potrebbe verificarsi un cortocircuito. Potrebbe verificarsi un rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e persino un'esplosione.

- 4) Se l'elettrolita entra negli occhi, sciacquarli con acqua pulita e consultare immediatamente un medico. Potrebbe causare la perdita della vista.

- 5) Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:

• Non

toccare i terminali con

qualsiasi materiale conduttivo.

- Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore con altri metalli

| Oggetti

in inglese come chiodi, monete, ecc. ÿ

Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia.

ÿ Un cortocircuito della batteria può causare un'elevata scarica di corrente.

6) Non conservare l'utensile e la batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare i 50 °C (122 °F).

7) Non incenerire la cartuccia della batteria, anche se gravemente danneggiata o completamente usurata. 8) Fare attenzione a non far cadere o urtare la batteria.

9) Non utilizzare una batteria danneggiata.

10) Seguire le normative locali

| Inglese

relativo allo smaltimento delle batterie.

Conservare queste istruzioni.

Suggerimenti per mantenere la durata massima

della batteria 1) Caricare la cartuccia della

batteria prima che sia completamente scarica.

Interrompere sempre il funzionamento

dell'utensile e caricare la cartuccia della batteria

quando si nota una riduzione della potenza dell'utensile

2) Non ricaricare mai una batteria

completamente carica. La sovraccarica ne riduce la durata.

3) Caricare la cartuccia della batteria a

temperatura ambiente compresa tra 10

°C e 40 °C (50 °F e 104 °F). Lasciare

| Lasciare

raffreddare la cartuccia della batteria
calda prima di caricarla.

- 4) Caricare la cartuccia della batteria se non la
si utilizza per un lungo periodo (più di sei
mesi).

L'utensile si arresterà automaticamente durante
il funzionamento se l'utensile e/o la batteria si
trovano in una delle seguenti condizioni:

Sovraccarico:

L'utensile viene utilizzato in un modo che ne
causa l'assorbimento di corrente anormalmente
elevato. In questa situazione, rilasciare il grilletto
dell'interruttore sull'utensile e interrompere
l'applicazione che ha causato l'assorbimento di corrente.

| Inglese

sovraccaricarsi. Quindi premere nuovamente il grilletto dell'interruttore per riavviare. Se l'utensile non si avvia, la batteria è surriscaldata. In questo caso, lasciare raffreddare la batteria prima di premere nuovamente il grilletto dell'interruttore.

Bassa tensione della batteria: la capacità residua della batteria è troppo bassa e l'utensile non funziona. In questo caso, rimuovere la batteria e ricaricarla.

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0723.V01



TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

N. 45 Songbei Road, Parco industriale di Suzhou, Cina.