


TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

ARIA AUTOMATICA
COMPRESSORE

MANUALE DEL PRODOTTO



TTAC2506 TTAC2506xy
x(vuoto, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(vuoto,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



Istruzioni originali

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

⚠ Attenzione!

Sicurezza dell'area

di lavoro a) **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e buie invitano incidenti.**

b) **Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare la polvere o i fumi. c) **Tenere lontani bambini e**

astanti. Le distrazioni possono essere un ostacolo.

Sicurezza elettrica

a) **Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo.** Non utilizzare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra.

L'uso di spine non modificate e prese adatte ridurrà il rischio di scosse elettriche.

b) **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa, come tubi, termosifoni, fornelli e frigoriferi.** Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra o a massa.

c) **Non esporre gli elettrodomestici a pioggia o umidità.** L'infiltrazione di acqua in un elettrodomestico aumenta il rischio di scosse elettriche. d) **Non utilizzare il**

cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'elettrodomestico. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. e)

Quando si utilizza un elettrodomestico all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per uso esterno. L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scossa elettrica.

f) **Se è inevitabile utilizzare un elettrodomestico in un luogo umido, utilizzare un alimentatore con protezione da interruttore differenziale (RCD).** L'utilizzo di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

a) **Rimanere vigili, fare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza un elettrodomestico.** Non utilizzare un elettrodomestico quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo di elettrodomestici può causare gravi lesioni personali.

b) Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi.

L'uso di dispositivi di protezione individuale quali maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi protettivi o protezioni acustiche, in condizioni appropriate, ridurrà gli infortuni personali.

c) Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l'utensile alla fonte di alimentazione e/o alla batteria, di sollevarlo o trasportarlo.

Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.

d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave inglese o una chiave inglese lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può

causare lesioni personali. **e) Non sporgersi eccessivamente. Mantenere sempre una posizione e un equilibrio adeguati.** Ciò consente un migliore controllo dell'utensile

elettrico in situazioni impreviste. **f) Vestirsi in modo appropriato.** Non indossare abiti larghi o gioielli.

Tenere capelli, abiti e guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

g) Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che questi siano collegati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di sistemi di aspirazione delle polveri può ridurre i rischi correlati alla polvere.

Uso e cura degli utensili

elettrici a) Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione desiderata.

L'elettrodotto corretto svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato. **b) Non**

utilizzare l'elettrodotto se l'interruttore non lo accende e lo spegne.

Qualsiasi utensile elettrico che non possa essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o la batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire accessori o riporre l'utensile elettrico. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.

d) Conservare gli elettrodomestici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non abbiano familiarità con l'elettrodomestico o con le presenti istruzioni di utilizzarlo. Gli elettrodomestici sono pericolosi se maneggiati da utenti non addestrati. **e) Eseguire la manutenzione degli elettrodomestici.** Verificare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate.

Rottura di componenti e qualsiasi altra condizione che possa compromettere il funzionamento degli elettrodomestici. In caso di danni, far riparare l'elettrodomestico prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da elettrodomestici non adeguatamente mantenuti.

- f) **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Gli utensili da taglio correttamente mantenuti con i bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare. g) **Utilizzare l'elettrodomestico, gli accessori, le punte degli utensili ecc. in conformità con le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.** L'uso dell'elettrodomestico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe causare situazioni pericolose.
- h) **Affidare la manutenzione dell'elettrodomestico a un tecnico qualificato, utilizzando esclusivamente ricambi originali.** Ciò garantirà la sicurezza dell'elettrodomestico.

Assistenza

- a) **Affidare la manutenzione dell'elettrodomestico a un tecnico qualificato, utilizzando solo ricambi originali.** Ciò garantirà la sicurezza dell'elettrodomestico. b) **Non effettuare mai interventi di manutenzione su batterie danneggiate.** La manutenzione delle batterie deve essere eseguita esclusivamente dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.

I SIMBOLI NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Doppio isolamento per una protezione aggiuntiva
	Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
	Conformità CE.
	Avviso di sicurezza. Utilizzare solo gli accessori supportati dal produttore.
	Indossare occhiali di sicurezza, protezioni acustiche e maschera antipolvere.
	I prodotti elettrici usati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture adeguate. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per informazioni sul riciclaggio.


AVVERTENZA DI SICUREZZA AGGIUNTIVA

1. Ispezionare il compressore d'aria per auto prima di ogni utilizzo e non utilizzarlo se uno qualsiasi dei componenti risulta piegato, rotto, bruciato, fuso, bagnato o danneggiato.
2. Controllare la pressione degli pneumatici prima del gonfiaggio per non superare quella nominale pressione poiché gli pneumatici potrebbero scoppiare se gonfiati eccessivamente.
3. Non utilizzare il compressore d'aria per auto su pneumatici ad alta pressione, come quelli utilizzati su veicoli commerciali, agricoli o speciali.
4. Non piegare o bloccare il tubo dell'aria mentre il compressore d'aria per auto è in funzione.
5. Tenere il motore dell'auto in funzione quando si utilizza il compressore d'aria per auto, altrimenti la batteria dell'auto si scaricherà.
6. Non utilizzare il compressore d'aria per auto quando il veicolo è in movimento.
7. Il compressore d'aria per auto non è progettato per un uso continuo. Il funzionamento prolungato può surriscaldarlo e danneggiarlo.
Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti consecutivi. Dopo 10 minuti, spegnerlo e lasciarlo raffreddare per 15 minuti prima di riprenderne l'uso.
8. Se il compressore d'aria automatico emette un rumore anormale o la temperatura dell'unità è troppo alta, spegnerlo immediatamente e lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti prima di riprenderne il funzionamento.
9. Non lasciare il compressore d'aria automatico incustodito durante il funzionamento e mantenerlo fuori dalla portata dei bambini.
10. Quando non in uso, conservare il compressore d'aria per auto in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere. ambiente nella scatola.
11. Non posizionare il compressore d'aria per auto sopra o vicino a fonti di calore diretto o in luoghi in cui sarà esposto alla luce solare diretta per periodi prolungati.
Me.
12. Non utilizzare il compressore d'aria per auto in ambienti infiammabili o nelle loro vicinanze.
13. Utilizzare solo gli adattatori forniti con il compressore d'aria per auto.
14. Il compressore d'aria per auto non è impermeabile.
15. Assicurarsi che i cavi e i tubi flessibili collegati al compressore d'aria automatico non interferiscano con il funzionamento sicuro del tuo veicolo.
16. Non mettere mai il connettore e gli adattatori in bocca, nelle orecchie o negli occhi, sono non giocattoli.
17. Il gonfiatore non contiene parti riparabili dall'utente. Non aprirlo.
18. Per la vostra sicurezza, assicuratevi di seguire attentamente le istruzioni quando utilizzate il compressore d'aria per auto. Altri modi d'uso non menzionati in questo manuale potrebbero

causare lesioni.

19. Non devono essere apportate modifiche al compressore d'aria automatico, agli accessori o adattatori forniti dal produttore.
20. Se il fusibile del veicolo è bruciato, sostituirlo solo con un fusibile di valore identico.
21. L'uso improprio del gonfiatore può causare danni materiali e potenzialmente lesioni all'utente.
Quando si utilizza il compressore d'aria digitale per auto, assicurarsi che il veicolo sia parcheggiato in un luogo sicuro, fuori dalla strada, con il freno a mano inserito e dove la propria incolumità personale non sia a rischio.

SPECIFICHE



1. Maniglia

4. Interruttore principale ON/OFF

2. Manometro 3. Tubo
dell'aria compressa


5. Luce LED

Specifiche tecniche

Modello n.	TTAC2506 TTAC2506xy
Alimentazione elettrica	12-13,5 V CC
Campo di misura	Massimo: 120 psi/8 bar/800 kPa
Precisione di misurazione	±1 psi, -25/+40°C
Portata:	45 l/min

Numero modello NOTA: x (vuoto, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (vuoto,
-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMMAGINE DELL'OPERAZIONE

**Utilizzo dell'indicatore digitale** Immagine

del pannello del compressore (vedere Figura A)

Figura A: 1. L'unità della scala del blu è il bar. 2. L'unità della scala del nero è il psi.

Controllo degli pneumatici

- Controllare gli pneumatici una volta al mese.
- Un gonfiaggio non corretto riduce la durata e le prestazioni degli pneumatici, aumentando il consumo di carburante e compromettendo la sicurezza.

Gonfiaggio degli pneumatici del veicolo

- Srotolare completamente il cavo di alimentazione sul lato del gonfiatore, assicurandosi che sia completamente svolto. Inserire la spina da 12 V CC nella presa da 12 V. • Rimuovere il tappo antipolvere dalla valvola del pneumatico e riporlo in un luogo sicuro.
- Estrarre con cautela il tubo dell'aria dal gonfiatore. Utilizzare il connettore della valvola per collegare la valvola del pneumatico. Assicurarsi che la valvola sia collegata correttamente e premere l'interruttore del connettore della valvola.

Nota

Gonfiare gli pneumatici solo secondo le specifiche del produttore. La pressione degli pneumatici del veicolo è generalmente indicata nel manuale, sul montante della portiera o all'interno del tappo del serbatoio.

- Rimuovere il connettore della valvola dalla valvola del pneumatico.
- Riposizionare il tappo antipolvere della valvola del pneumatico.

• Nota:

il manometro sul gonfiatore per pneumatici è solo indicativo. Controllare la pressione con un manometro di buona precisione.

Gonfiabili e gonfiabili per il tempo libero

- Selezionare l'adattatore appropriato e avvitarlo nel connettore della valvola. • L'adattatore per palloni sportivi e l'adattatore per materassi ad aria e zattere sono agganciato alla parte posteriore del gonfiatore per pneumatici.
- Inserire l'adattatore del connettore nell'ingresso appropriato del gonfiabile.
- Collegare la spina da 12 V CC alla presa da 12 V del veicolo.

Pulizia •

Pulire il gonfiatore per pneumatici solo con un panno pulito e asciutto. •

Non utilizzare prodotti per la pulizia. •

Assicurarsi che il gonfiatore per pneumatici sia privo di polvere o altri detriti prima del collegamento.

MANUTENZIONE E MALFUNZIONAMENTI

Possibili malfunzionamenti e modalità della loro eliminazione

Malfunzionamento	Probabili cause	Azioni
Quando la macchina è accesa, il motore elettrico non funziona.	- Guasto dell'interruttore - Cavo di alimentazione o cablaggio rotto, malfunzionamento della spina del cavo di alimentazione; - Nessun contatto della spazzola con il collettore; - Usura/danneggiamento delle spazzole - Usura della spazzola/danneggiamento del portaspaazzole; - Malfunzionamento nella bobina dell'indotto	Scollegare la macchina dalla rete elettrica e contattare un tecnico qualificato.
Formazione di un fuoco circolare sul collettore		
Durante il lavoro, dalle aperture di ventilazione fuoriesce fumo o odore di isolante bruciato.	- Malfunzionamento del motore elettrico - bobina; - Malfunzionamento della parte elettrica dell'utensile.	Scollegare la macchina dalla rete elettrica e contattare un tecnico qualificato.
Aumento del rumore nel cambio	Usura/rottura di ingranaggi o cuscinetti	Si prega di non riparare la macchina da soli
Quando la macchina è accesa, il mandrino non gira	Guasto al cambio.	Proprio.

Criteri di stato critico

Criteri di stato critico	Probabili cause	Azioni
Crepe sulle superfici dei cuscinetti e delle parti dell'alloggiamento	Deformazione per fatica del metallo	Scollegare la macchina dalla rete elettrica e contattare un tecnico qualificato.
Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati	Sovraccarico o rottura	
Usura eccessiva o danneggiamento del motore o del riduttore meccanismo o una combinazione di segni	Deformazione per fatica del metallo	Si prega di non riparare la macchina da soli.

Criteri di stato critico

Elenco dei guasti critici	Azioni
Scintilla del motore elettrico	È necessario contattare uno specialista qualificato
La comparsa di rumori estranei	È necessario contattare uno specialista qualificato
Nel caso si riscontrino i malfunzionamenti sopra indicati è necessario scollegare la macchina dalla rete elettrica e contattare un tecnico qualificato	

TOTAL

One-Stop Tools Station

www.totalbusiness.com



MADE IN CHINA T0624.V04

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

